

GASTRORAG

ПАСПОРТ

**ДВИГАТЕЛЬ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ
ТЕСТОРАСКАТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ**

МОДЕЛЬ: QM-H



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данные положения следует соблюдать при обращении с тестораскатывающей машиной.
- Перед началом очистки машины и двигателя необходимо вытянуть вилку сетевого шнура из розетки.
- Запрещено отсоединять вилку с мокрыми или влажными руками.
- Запрещено мыть машину, особенно, когда она подключена к сети питания.
- Запрещено допускать эксплуатацию машины детьми младше 14 лет.
- Запрещено оставлять машину без присмотра, особенно, когда она подключена к сети питания.
- Перед снятием двигателя следует отключить машину от сети питания.
- Запрещена эксплуатация машины вблизи источников тепла или влаги (например, горелка печи, посудомоечная раковина и т. д.).
- Следует применять данную машину только в целях, указанных в этом руководстве.
- Не допускать попадания между валов ножей и элементов одежды.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Рекомендуется всегда прикреплять машину к столу специальным зажимом.

Рис.1



Перед вводом машины в эксплуатацию следует удалить излишек смазки, воспользовавшись сухой тканью.

Чтобы очистить ролики, следует пропустить через них немного теста и выбросить его.

Для приготовления ravioli используйте держатель мотора. Подсоедините держатель к тестораскатывающей машине.

Рис.1а



Для установки электродвигателя на гладкие валы необходимо повернуть его лицевой стороной кверху под углом 30° и расположить рядом с машиной, затем, удерживая кнопку нажатой в положении II (импульсный режим), ввести штифт в отверстие вала (рис. 2).

Рис.2



Отпустить кнопку и вдавить двигатель так, чтобы он оперся на машину.

Повернуть двигатель вниз на угол 30° так, чтобы он зацепился на боковых отверстиях.

Перевести выключатель в положение I (непрерывный режим) и запустить двигатель - (рис. 3 и 4).

Рис. 3



Рис. 4



Чтобы отсоединить двигатель от машины, повернуть его вверх на угол приблизительно 30° и вытянуть наружу.

Примечание 1- Если заготовка не разрезается валами, значит, тесто слишком мягкое; добавить в смесь муки и пропустить тесто через гладкие валы.

Примечание 2- Если тесто слишком сухое и не захватывается режущими валами, разбавить смесь водой и еще раз пропустить заготовку через гладкие валы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ

- Перед очисткой машины следует обязательно снять электродвигатель (для поворота валов следует использовать рукоятку).
- **Запрещено мыть машину с использованием проточной воды или в посудомоечном агрегате.**
- После использования машины следует очистить двигатель мягкой тканевой салфеткой.
- Все ремонтные процедуры, связанные с электрической частью машины, должны проводиться только квалифицированным персоналом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: QM-N

Описание: 2 скорости, для механической тестораскатывающей машины с насадкой для равиоли, материал корпуса - пластмасса, цвет серебристый.

Габариты ДхШхВ, мм: 240х130х135

Мощность, кВт: 0,09

Параметры электросети: 220/50/1

В комплекте с держателем. Цвет держателя - белый.