



Контейнер вакуумный

GL-VC-CAN075

GL-VC-CAN150

Инструкция по эксплуатации

Назначение

Контейнер предназначен для хранения пищевых продуктов.

Технические данные

Модель	GL-VC-CAN075	GL-VC-CAN150
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	185 x 125 x 75	220 x 152 x 95
Вес, кг	0,47	0,67
Объем, мл	750	1500
Материал корпуса	Пластик SAN/ABS	Пластик SAN/ABS

Комплектация

Контейнер – 1 шт.



Крышка с клапаном, двумя фиксаторами и календарем – 1 шт.

Трубка для вакуумирования – 1 шт.

Эксплуатация


Для откачки воздуха из контейнера вам понадобится бескамерная вакуумная упаковочная машина с функцией вакуумирования продуктов в контейнерах (например, Gemlux GL-VS-150GR, GL-VS-169S). Необходимо выполнить следующие операции:

1. Поместите продукты в контейнер, закройте крышку и зафиксируйте ее боковыми защелками.
2. Вставьте один конец силиконовой трубки, входящей в комплект контейнера, в клапан крышки, а другой – в отверстие на верхней панели вакуумного упаковщика.
3. Поверните рычажок клапана крышки контейнера в положение Vacuum.
4. Обязательно закройте и защелкните крышку вакуумной упаковочной машины, иначе откачать воздух из контейнера будет невозможно.
5. Нажмите кнопку Canister на панели управления вакуумного упаковщика. При этом загорится подсветка кнопки и начнется откачка воздуха из контейнера. Дождитесь завершения процесса.

- Когда подсветка кнопки погаснет, поверните рычажок клапана крышки контейнера в положение  и отсоедините трубку.
- Откройте крышку вакуумного упаковщика, нажав на две боковые кнопки.
 - При желании установите дату упаковки (число, месяц) на календаре, встроенном в крышку контейнера.
 - Чтобы открыть контейнер, поверните рычажок клапана крышки в положение . Клапан впустит воздух в контейнер и крышку можно будет открыть.

Откачать воздух из контейнера можно также при помощи ручного вакуумного упаковщика, например, Gemlux GL-HS-11. Для этого необходимо:

- закрыть крышку контейнера;
- повернуть рычажок клапана крышки в положение Vacuum;
- вставить силиконовый колпачок в клапан упаковщика;
- присоединить силиконовый колпачок к отверстию клапана крышки;
- нажать кнопку включения упаковщика.

Когда воздух будет откачан (загорится световой индикатор), отсоедините упаковщик и поверните рычажок клапана крышки в положение .

Контейнер без крышки можно использовать в микроволновой печи. Время разогрева не должно превышать 5 минут.

Обслуживание и уход

Контейнер можно мыть как под струей воды, так и в посудомоечной машине.

Во избежание повреждения вакуумного клапана **мыть крышку под струей воды и в посудомоечной машине не допускается**. По мере необходимости протирайте ее чистой влажной тканью.

Хранение и транспортировка

Инвентарь следует хранить в закрытом помещении при температуре от +1°C до +35°C и относительной влажности не более 80%.

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения инвентарю. При транспортировке не переворачивайте упаковку вверх дном.

Утилизация

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте инвентарь в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Сделано в Гонконге

Изготовитель: ASSEMBLY INC. LIMITED

Адресизготовителя: 11 Tong Chun Street, TSEUNG KWAN O NT, HONG KONG

