

GASTRO RAG

ПАСПОРТ

АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА



HP-6A



HP-6B

**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.
2. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.
3. В целях соблюдения норм противопожарной безопасности автоматический выключатель должен находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте.
4. Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, по возможности под вентиляционными зонтами.
5. Оборудование следует устанавливать на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной огнеупорной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования. Следите за тем, чтобы в непосредственной близости от оборудования не было легковоспламеняющихся материалов.
6. Расстояние между оборудованием и стеной должно составлять не менее 100 мм, либо стена должна быть покрыта огнеупорным материалом.
7. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался горячих и острых предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на него тяжести. При отключении электропитания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
8. Оборудование предназначено для термообработки пищевых продуктов. Использование оборудования не по назначению не допускается.
9. Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность и пользоваться защитными рукавицами.
10. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
11. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.
12. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.
13. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	НР-6А	НР-6В
Параметры электросети	220 В, 50 Гц	
Мощность	1 400 Вт	
Разовая загрузка	230 гр	
Производительность	1 котел/2 мин	

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).
2. Включите переключатель “TURN” (ВКЛ/ВЫКЛ).
3. Добавьте в чашу для приготовления попкорна 50 миллилитров (30 грамм) подсолнечного масла, 150 грамм кукурузных зёрен, 50 грамм сахара.
4. Закройте крышку чаши, чтобы во время приготовления масло и зёрна не вылетели из чаши.
5. При первом включении аппарата включите переключатель “HEAT” (НАГРЕВ) на 5-6 минут, чтобы нагреть камеру. При следующем повторном включении аппарата будет достаточно 2 минут для приготовления попкорна, так как аппарат уже будет нагрет.
6. После приготовления попкорна выключите переключатель “HEAT” (НАГРЕВ), снимите крышку чаши, наклоните ручку чаши, чтобы ссыпать попкорн.
7. Если необходимо подогреть попкорн и включить подсветку камеры включите переключатель “WARMING & LIGHT”.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Выключите переключатель TURN.
2. Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.
2. Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
3. После каждого использования аппарата для приготовления попкорна, его необходимо очистить.
4. Убедитесь, что аппарат отключен от сети, а чаша для попкорна полностью остыла.
5. Удалите остатки масла с внутренней и наружной поверхности чаши для попкорна при помощи сухой мягкой салфетки.
6. Не допускается погружение аппарата в воду или попадание воды во

внутреннюю часть аппарата для приготовления попкорна.

7. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**