

# **GASTRORAG**

## **ПАСПОРТ**

**МАРМИТ ДЛЯ СОСИСОК И БУЛОЧЕК**

**МОДЕЛЬ:**

**ННД-03, ННД-04**



**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Во время работы, некоторые элементы устройства очень сильно нагреваются. Никогда не трогайте горячие элементы голыми руками. Используйте защитные перчатки.
2. НИКОГДА не погружайте устройство, его кабели и штепсельные вилки в воду или любую другую жидкость.
3. Перед началом процедуры очистки удостоверьтесь в том, что устройство отсоединенено от источников питания и остыло.
4. Не используйте кислотные агенты и удостоверьтесь в том, что в устройство не попала вода.
5. Не используйте устройство в случае его ненадлежащей работы, если оно было повреждено.
6. Не используйте аксессуары или запасные части, которые не были рекомендованы производителем. Это может привести к повреждениям устройства и представлять опасность для пользователя и, кроме того, отменяет гарантийные обязательства.
7. Из соображений гигиены лоток для воды подлежит очистке дважды в день!
8. Неблагоприятное состояние воды, а также соль, жир и специи, попадающие в воду с сосисками, формируют агрессивную водную субстанцию, которая может вызывать коррозию металла. Поэтому, необходимо очищать чашу для воды, по меньшей мере, один раз в день. С этой целью, просто используйте антинакипин или же водно-уксусный раствор.
9. Храните оборудование вдали от детей.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	HHD-03	HHD-04
Параметры электросети	220 В, 50 Гц	
Мощность	700 Вт	800 Вт
Количество штырей	3	4
Габаритные размеры штырей	Диаметр – 15 мм Высота – 194 мм	

**УСТАНОВКА**

1. Полностью снимите упаковочный материал с устройства.
2. Поместите устройство на ровную, безопасную, не термочувствительную, готовую выдержать вес устройства поверхность.
3. Ни в коем случае не ставьте устройство на легковоспламеняющиеся поверхности (такие как: скатерть, ковер, и пр.).

4. Не размещайте устройство возле источников открытого огня, электрических печей/термошкафов/электрообогревателей или других источников тепла.
5. Устройство всегда должно находиться на безопасном расстоянии (10 см) от любого другого предмета или стены.
6. Разместите устройство таким образом, чтобы разъем электропитания всегда находился в зоне доступа.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Мармит для сосисок

*Включение:*

1. Перед первым использованием, заполните лоток для воды на  $\frac{3}{4}$  водой и установите цилиндр с сеткой.
2. Подключите устройство к сети питания.
3. Включите устройство при помощи переключателя ON/OFF.
4. Должна загореться контрольная лампочка.
5. Поместите сосиски в решетку стеклянного цилиндра.
6. Накройте цилиндр крышкой.
7. Для того чтобы подогреть воду установите терморегулятор на самый высокий уровень. Должна загореться контрольная лампочка.
8. Вскоре после этого, поверните терморегулятор назад, выставляя желаемую температуру. Как только выставленная температура будет достигнута, контрольная лампочка погаснет.
9. При более низкой температуре сосиски будут оставаться теплыми.

### Мармит для булочек

1. Для того чтобы нагреть штыри нажмите соответствующий переключатель ON/OFF. Должна загореться контрольная лампочка.
2. Всегда нагревайте штыри до того, как положите на них хлеб.
3. Если контрольная лампочка нагрева погасла, это означает, что необходимая температура достигнута.
4. Положите подходящий хлеб / булочки на штыри.

## **ОЧИСТКА**

1. Устройство следует очищать регулярно.
2. С целью очистки снимите крышку, цилиндр с сеткой и решеткой, а также лоток для воды.
3. Все съемные части устройства следует очищать мягкой материей и мыльным раствором. Не используйте абразивные вещества для очистки. Тщательно ополосните и вытрите насухо.
4. Поверхность (корпус) марmita и штыри протрите влажной материей.
5. Перед тем как поместить устройство на хранение в сухое место удостоверьтесь, что устройство очищено надлежащим образом.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Очистка). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**