

GASTRORAG

ПАСПОРТ

Мармит для чашек

Модель: FM-CW-1



1. Общая информация

- Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, так как она содержит важную информацию для безопасного и правильного использования прибора.
- Желательно хранить инструкцию по эксплуатации в месте, где вы всегда будете иметь к ней доступ.
- Если вы передаете устройство третьему лицу, эта инструкция по эксплуатации также должна быть передана вместе с ним.
- Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с местными правилами. Все элементы упаковки (пластиковые мешки, картон, пенопласт, гвозди и т.д.) не должны оставаться в пределах досягаемости детей, поскольку они являются потенциальными источниками опасности.
- Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, совпадает с напряжением в вашей электросети.
- Устройство изготовлено для специального использования, а именно для подогрева чашек с кофе или кофейников.
- Соблюдайте местные правила, касающиеся предотвращения несчастных случаев и утилизации.

Производитель/ поставщик не может нести ответственность за убытки, которые возникают в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации. Кроме того, если эти инструкции не соблюдаются, безопасность прибора не гарантируется.

2. Указания по технике безопасности

- Прибор может быть использован только в идеальном состоянии обученным персоналом.
- Используйте прибор только на устойчивой, ровной и термостойкой поверхности и убедитесь, что в помещении достаточно места для хорошей циркуляции воздуха. Также рядом с прибором не должно быть легко воспламеняющихся материалов, например таких как шторы.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Прибор может быть подключен только к заземленной розетке. Не подключайте к той же розетке никаких других устройств. Розетка должна быть легко доступна, так чтобы штепсель можно было легко удалить в случае чрезвычайной ситуации.
- Всегда тяните за вилку, а не за кабель, если вы хотите вытащить вилку из розетки. Предварительно выключите прибор.
- Кабель не должен висеть над краями тарелок и/ или острыми краями. Он также не должны вступать в контакт с горячей поверхностью устройства или с водой.
- Регулярно проверяйте кабель. Если он поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом.
- Не оставляйте устройство для подогрева чашек без присмотра во время его использования. Дети не в состоянии осознать опасность при работе с электронными приборами.
- Будьте осторожны, так как во время работы внешние поверхности нагреваются.
- Не перемещайте устройство для подогрева чашек при использовании, если в нем находятся чашки или кофейники.
- Перед каждой чисткой или ремонтом выключайте прибор. Затем выньте вилку сетевого шнура из розетки. Дайте прибору остыть. Очистите поверхность мягкой влажной тканью. Устройство нельзя обливать водой или помещать в воду.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Ремонт может осуществляться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей.

- Если вы не хотите использовать прибор в течение длительного времени, вытяните вилку из розетки, очистите прибор и накройте его воздухопроницаемым материалом.

3. Ввод в эксплуатацию

- Очистите прибор влажной тканью, вытрите его насухо и поставьте чашки и кофейники в прибор.
- Убедитесь в том, что между устройством для подогрева чашек и кофе-машиной имеется небольшое пространство, так чтобы не было аккумуляции тепла.
- Включите прибор в соответствии с двумя уровнями.
- Примечание: Появление запаха в начале - это нормально. Он возникает от нагревательных элементов.
- Убедитесь, что прибор отключен от электросети, когда он не используется и когда производится чистка.

4. Чистка

- По гигиеническим причинам, устройство для подогрева чашек следует чистить ежедневно.
- Выключите прибор и дайте ему остыть.
- Используйте влажную ткань и мягкое, неабразивное моющее средство, затем вытрите насухо.
- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Никогда не мойте прибор с помощью струи воды.

5. Утилизация

При утилизации устройства для подогрева чашек пожалуйста, действуйте в соответствии с национальными и местными правилами и нормами.

6. Технические данные

Модель: FM-CW-1

Описание: Мармит для чашек, настольный, 2 полки с независимой регулировкой температуры, вместимость 50 шт., нерж.сталь

Габариты, мм: 320x320x545

Мощность, кВт: 0,14

Параметры электросети: 220/50/1

Материал корпуса: нерж.сталь.