

Тестомес спиральный серии RH

Руководство пользователя

Спиральные тестомесы серии RH- это новый тип тестомеса. Месильный орган и чаша вращаются одновременно, что значительно увеличивает скорость замеса и его эффективность. Данное оборудование укомплектовано защитной крышкой, легко и безопасно в эксплуатации. Также тестомесы этой серии имеют привлекательный внешний вид, их легко чистить. Подходят для замеса мучных изделий в отелях, ресторанах и местах общественного питания.

Технические характеристики

Модел ь	Напря жение (В)	Мощность (кВт)	Макси мальна я загрузк а муки(к г)	Вмести мость чаши (л)	Скорос ть вращен ия (об/ми н)	Скор ость вращ ения част и (об/м ин)	Вес нет то(к г)	Размеры (мм)
RH-20	220	1.1	8	20	207	20	85	675*427*853
RH-20A	220/380	1.1(0.45/0.75)	8	20	240/110 (250/125)	20/10	90	675*427*853
RH-30	220	1.5	12.5	30	207	20	97	725*432*886
RH-30A	220/380	1.5(0.85/1.5)	12.5	30	240/110 (250/125)	20/10	106	725*432*886
RH-40	220	2.2	16	40	220	22	104	754*490*1

								052
RH-40A	380	1.5/2.4	16	40	250/125	24/1 2	160	754*490*1 052
RH-50	220	2.2	20	50	220	22	120	800*532*1 052
RH-50A	380	1.5/2.4	20	50	240/120	30/1 5	185	800*532*1 052

Правила эксплуатации и предупреждения безопасности

1. Устанавливайте тестомес только на сухой горизонтальной поверхности или подставке, чтобы он занял устойчивое положение.
2. Перед эксплуатацией убедитесь, что источник питания соответствует параметрам оборудования и внешний кабель заземления надёжно подсоединён.
3. При загрузке муки убедитесь, что её количество не превышает указанное максимально допустимое количество.
4. Перед началом работы убедитесь, что защитная крышка опущена.
5. Никогда не погружайте руки или твёрдые предметы в чашу во время вращения.
6. Не держите и не тяните приводные и зубчатые ремни руками.

Обслуживание

1. Для более длительной эксплуатации данного оборудования старайтесь сокращать время вращения тестомеса.
2. После использования очистите машину во избежание роста бактерий.
3. Коробка передач имеет специальную смазку, которую следует обновлять каждые полгода. Чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снимать кожух корпуса.

Предупреждение: Перед обслуживанием машину следует отключить от источника электропитания.

Решение возможных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
После включения не крутится месильный орган	Штепсель плохо подсоединён к разъему	Проверьте электрическое соединение и подсоедините штепсель плотнее
Месильный рычаг дребезжит	Запорные винты разболтались	Закрутите запорные винты
Высокая температура двигателя при низкой скорости работы	Недостаточное напряжение	Проверьте напряжение источника питания
	Оборудование перегружено	Уменьшите количество загруженного продукта
Сильный шум из коробки передач	Недостаточно смазки	Добавьте или замените смазку
	Ослабли зубчатые ремни	Подтяните зубчатые ремни
Месильный орган ударяет по чаше	Месильный орган или чаша деформированы	Почините или замените деформированную часть

Предупреждение: воспрещается мыть тестомес под напором воды и погружать его в воду