



# Gemlux

**ПАСПОРТ**  
**МИКСЕР ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ**  
**МОДЕЛЬ: GL-MS-01**



**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Оборудование должно быть установлено на устойчивой подставке с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой.
2. В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.
3. Не допускается установка оборудования вблизи источников тепла и на подогреваемых поверхностях.
4. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался горячих и острых предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на него тяжести. При отключении электропитания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
5. Оборудование предназначено для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок. Не допускается использовать оборудование не по назначению.
6. Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 60 сек. Это означает, что после каждых 60 сек работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 60 сек.
7. Не допускается переполнение стакана.
8. Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.
9. Не допускается включение оборудования без стакана.
10. Не допускается засовывать в стакан миксера руки и посторонние предметы в процессе работы.
11. Не допускается добавлять ингредиенты в стакан миксера в процессе работы.
12. В процессе работы мешалка не должна касаться дна или стенок стакана.
13. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
14. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.
15. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.
16. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.
17. Не разбирать и не давать детям!

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	100 Вт
Объем стакана	0,5 л

## КОНСТРУКЦИЯ



### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

### ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Убедитесь в том, что переключатель скоростей находится в положении «0». Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).
2. Поместите ингредиенты (молоко, мороженое, сироп и т.п.) в стакан.

**Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.**

Для получения наилучших результатов рекомендуется сначала залить в стакан жидкие ингредиенты, а затем добавить твердые, если они есть в рецептуре.

Если в коктейле должен присутствовать лед, используйте только измельченный лед.

**Использование кубиков льда не допускается.**

Стакан не следует наполнять более, чем наполовину, поскольку объем смеси при взбивании увеличивается.

3. Установите стакан в рабочее положение так, чтобы дно стакана оказалось на опоре.

**Включение миксера без стакана не допускается.**

4. Выберите необходимую скорость.
5. По окончании взбивания отпустите выключатель и снимите стакан.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

**Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.**

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

### **Ежедневно по окончании работы:**

1. Наполните стакан до максимальной отметки теплым мыльным раствором, установите его в рабочее положение, нажмите выключатель и удерживайте его нажатым в течение 30 сек.
2. Отпустите выключатель, снимите стакан и опорожните его. Наполните стакан чистой водой и повторите процедуру. Вытрите стакан насухо.
3. Протрите поверхности корпуса мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Удалите остатки раствора чистой влажной губкой и вытрите насухо.

### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.