

# **GASTRORAG**

## **ПАСПОРТ**

### **МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД**



**83010SP**



**81010SP**

**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Модель	83010SP	81010SP
Параметры электросети	220 В, 50 Гц	
Мощность	560 Вт	570 Вт
Объем	10 л	
Рабочая температура	30-90 °С	

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

- Подключите мармит к источнику питания.
- Для работы мармита используйте **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЛАЖНЫЙ ПАР**. Для этого добавьте воды до ограничивающей линии – между корпусом из нержавеющей стали и алюминиевой емкостью. Ни в коем случае не превышайте допустимый уровень воды и ни в коем случае не допускайте переливание воды за края корпуса из нержавеющей стали. Немедленно удалите излишек воды, если таковой имеется.
- Для поддержания необходимых температур выберите режимы от 1 до 8 в программе регулирования температур. При использовании режимов от 8 до 12, возможен сильный нагрев корпуса мармита.
- При включении мармита загорается неоновая лампочка. Для выключения мармита переведите переключатель в положение 0. Для отключения мармита от источника питания отключите шнур питания от розетки.
- Если мармит не используется, держите откидную крышку в зафиксированном закрытом состоянии.
- Ни в коем случае не перемещайте и не переносите мармит, если он находится во включенном состоянии или содержит горячую пищу.
- Пролитая пища должна быть немедленно устранена со всех внешних поверхностей. Кастрюля из нержавеющей стали, а также крышку можно мыть в посудомоечной машине. Окрашенные внешние детали мармита, а также верхний “воротник” следует очищать с помощью влажной ткани и мыла.
- Если мармит не используется, при очистке электрического подогревателя, при его наполнении - убедитесь, что мармит отключен от сети питания.
- Для очистки мармита запрещается использовать воду под высоким давлением.

**ВАЖНО! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ МАРМИТ В ВОДУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ И СООТВЕТСТВЕННО К ПРЕКРАЩЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.**

**ОСТОРОЖНО!** ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАРМИТА В ПУСТОМ СОСТОЯНИИ.



### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Эксплуатация). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**