

Шпаргалка по ЗАМЕНЕ СМЕННОГО КАРТРИДЖА фильтров серии PURITY C Quell ST

Модели фильтров	Шаг 1	Шаг 2. <u>См. табл. ресурс. и настроек bypass</u>		Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6.	Шаг 7. <u>Счетчик воды</u>					Шаг 8. <u>Запуск в эксплуатацию</u>	
		bypass	ресурс.л					Входит в комплект фильтра			Не входит		14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. C50	Замерить (KH) с помощью прилагаемого теста (KH)	Установить bypass на гол. части фильтра (только для гол. части 0-70% bypass и Steam)	Увидеть факт. ресурс смен.картриджа	Перевести блокирующую рукоятку на гол. части фильтра в <u>нерабочее</u> положение	На гол. части фильтра с помощью сливного шланга (кнопка или слайдер над ним) стравить давление	Снять гол. часть с отработавшего смен.картриджа	На новом смен.карт. потянуть накладку на красном защитном колпачке вверх и снять его. Соединить гол. часть с картриджем. Вернуть блокирующую рукоятку в рабочее положение	Сбросить старые показания счетчика и вывести на его экран цифры факт. ресурса смен.карт. (графа 4)	1. Если BRITA. Символ → на сенсоре счетчика строго сверху	Экран счетчика закрепить в месте, комфортном для наблюдения показаний (на шуруп/двойной скотч)	Кол-во месяцев службы смен.карт = <u>факт. годовое водопотреб. вашей единиц <u>оборуд. / факт. ресурс смен.карт.</u></u> (графа 4)	На стикере смен.карт. в зоне "Next Exchange" отметить месяц и год очередной замены смен.карт.	ОБЯЗАТЕЛЬ. ПРОМЫТЬ: на гол. части есть промыв. шланг. Над ним - либо кнопка (держать всё время промывки), либо слайдер (сдвинуть его по стрелке).	Окончан. промывки - если из шланга идет ровный поток прозрачн. воды. Слайдер вернуть в исходное положение
2. C150														
3. C300														
4. C500														
5. C1100														
6. C500 Steam														
7. C1100 Steam														
8. Finest C150	Замерить (GH) с помощью прилагаемого теста (GH)	Не нужно												
9. Finest C500														
10. Finest C1100														
11. C1000 AC	Не нужно		10 000 л											
12. Fresh C50			12 000 л											

1. **ВНИМАНИЕ!** При замене сменного картриджа фильтра следует соблюдать указания "Инструкции по эксплуатации PURITY C"

2. **ВНИМАНИЕ!** Жесткость воды подвержена сезонным колебаниям: паводки и дожди - жесткость меньше; зима и засушливое лето - жесткость больше. Поэтому при замене смен.картриджа желательно определять фактическое значение жесткости с помощью теста. Ведь чем меньше жесткость, тем больше ресурс сменного картриджа, и тем реже его придется менять. Максимальный срок службы смен.карт. - 1 год

3. На нашем сайте www.aquabrit.ru (или www.аквабрит.рф) в разделе **FAQ (см. верхнее меню)** Вы найдете любую информацию.

4. Консультации наших специалистов: 8(495) 280-7002 (доб. 1203 и 1205)

Шпаргалка по **МОНТАЖУ** и **НАСТРОЙКЕ ФИЛЬТРОВ** серии **PURITY C** Quell ST

Модели фильтров	Шаг 1	Шаг 2 Тест воды	Шаг 3. См. табл. ресурс. и настроек bypass		Шаг 4.	Шаг 5. Монтаж фильтра	Шаг 6. Счетчики воды BRITA или DigiFlow						Шаг 7. Запуск в эксплуатацию			
			bypass	ресурс, л			Входит в комплект фильтра				Не входит		15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
1. C50	Перед фильтром установ-ть кран подачи воды либо исполь-ть входн. шланг фильтра (к патрубку IN) с краном на нем	Замерить (KH) <u>холод водопров. воды на объекте монтажа</u> с пом.прилагаем. теста	Установить bypass на гол. части фильтра (только для гол. частей 0-70% bypass и Steam)	Увидеть факт. ресурс смен.карт.	Подсоединить шланги к гол. части. IN(вход) = OUT(вых.) = G3/8, наружн. резьба. ВНИМАНИЕ! Патрубки - пластиковые, поэтому усилие по затяжке ≤ 14 Нм + плоские прокладки	Любой вариант рабоч. положен. фильтра - горизонталь., вертикальн., подвешенное	Вывести на экран счетчика цифры факт. ресурса смен. карт. (графа 5)	Монтаж к патрубку OUT гол. части	1. Если BRITA . Символ → на сенсоре счетчика строго сверху	Экран счетчика закрепить в месте, комфортном для наблюдения показаний (шуруп/двойной скотч)	Кол-во месяцев службы смен. карт = <u>факт. годовое</u> водопотреб. вашей единицы <u>оборуд. / факт. ресурс смен. карт. (графа 5)</u>	На стикере смен. карт. в зоне "Next Exchange" отметить месяц и год очередной замены смен. карт.	ОБЯЗАТ. ПРОМЫТЬ: на гол. части есть промыв. шланг. Над ним - либо кнопка (держать всё время промывки), либо слайдер (сдвинуть его по стрелке).	Окончан. промывки - если из шланга идет ровный прозрачн. поток воды. Слайдер вернуть в исходное положение		
2. C150																
3. C300																
4. C500																
5. C1100																
6. C500 Steam																
7. C1100 Steam																
8. Finest C150		Замерить (GH) с помощью прилагаемого теста	Не нужно.	10 000 л		Вертикальное										
9. Finest C500																
10. Finest C1100																
11. C1000 AC															Не нужно	Любое
12. Fresh C50																

1. **ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом фильтра необходимо очистить от накипи эксплуатирующееся потребляющее оборудование

2. **ВНИМАНИЕ!** При монтаже фильтра следует соблюдать указания "Инструкции по эксплуатации PURITY C"

3. На нашем сайте www.aquabrit.ru (или www.аквабрит.рф) в разделе **FAQ (см. верхнее меню)** Вы найдете любую информацию:

3.1). **Фильмы** по измерению KH и GH, настройке, монтажу и запуску в эксплуатацию фильтра, настройке и монтажу счетчиков;

3.2). **Таблицы ресурсов:** PURITY C **НАПИТКИ**/ PURITY C **ПАР**/ PURITY C **Steam**/ PURITY **Finest C**

3.3). Инструкция по эксплуатации PURITY C/C Steam/ Finest C/1000 AC/ Fresh C

3.4). Инструкции по эксплуатации счетчиков воды: **BRITA / DigiFlow** (Тайвань)



4. Консультации наших специалистов: 8(495) 280-7002 (доб. 1203 и 1205)

